

## Poznámky

- neodstříhujte si příze z cívky (při páráni přízí z tkaniny je nenechávejte volně ležet), příze se samovolně rozkrucuje. Proto přízi upínám přímo z cívky, při vyparání z tkaniny ji ihned upínám do zákrutoměru
- správná upínací délka příze se nastavuje pod předepsaným předpětím, nikoli při zaaretovaných čelistech
- nezapomínejte měnit předpětí podle toho, zda-li rozkrucujete přízi skanou nebo jednoduchou
- po nastavení omezovače (u nepřímé metody) je třeba upravit upínací délku jednoduché příze na předepsaných 250 mm.
- je normální, že výsledky značně kolísají – variabilita počtu zákrutů na vlnářské přízi je často značná

