

## Poznámky

### Oděr

- Nezapomeňte si zvážit vzorky před odíráním.
- Odírá se líc tkaniny (vzorky je vhodné označovat z rubu, aby nedošlo k záměně vzorků).
- První porušený vazný bod není díra velikosti pětikoruny – v takovém případě je měření neplatné a je třeba si udělat náhradní vzorek.
- Odřené vzorky se před vážením očistí kartáčem, ale nesmí se vytřepit nitě z okrajů vzorku – byla by ovlivněna hmotnost.

### Prodyšnost

- Tkaninu posouváme pod měřící čelisti tak, aby byla proměřena různá místa.
- Tlak se musí při každém měření upravit na předepsaných 100 Pa.
- Přístroj měří v litrech za hodinu, pro výpočet je třeba převést hodnoty na litry za minutu.