










Pánská sportovní bunda






Rukáv






Límec, pásek, kapsa






Sedlo ZD




Sedlo PD






Zadní díl





Přední díl






Rukáv




Límc, pásek, kapsa,
poutko







Podsádka





Označení směru osnovy jednotlivých dílů








Podšívka ZD



Podšívka PD



Podšívka rukáv



Označení směru osnovy jednotlivých dílů

