

## Poznámky

### Kuličkový staplovací přístroj

- pinzetou zachycujte vlákna za konec, jinak dochází k výraznému zkreslení měření,
- nešvindlujte – jde to pomalu, přesto oproti normě máte výrazně snížený počet měření,
- nevynulujte si měření neopatrnou manipulací s přístrojem.

### Přímé měření délky

- měřte opravdu ojednocená vlákna,
- měřte vlákna narovnaná.